



DVR-4161オプションカメラ

DVR-RC8M-01

取扱説明書








お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- 取扱説明書、保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、必要事項をご記入のうえ大切に保管してください。



目次

目次.....	2
構成部品.....	3
各部の名称と働き.....	4
オプションカメラの取り付け方法	
フロントガラスへの取り付け.....	5
リアガラスへの取り付け.....	7

構成品

品名	数量
 オプションカメラ	1
 カメラブラケット (両面テープつき)	1
 カメラ接続コード	1
 両面テープ	1
 取扱説明書	1

各部の名称と働き



1 ツメ

2 コネクタ

本体またはカメラ接続コードと接続します。


3 レンズ

カメラ角度を上下 15°、左右 5°調整できます。

4 両面テープ接着面


オプションカメラの取り付け方法

フロントガラスへの取り付け




- ◆ドライブレコーダーの取り付け位置は、道路運送車両の保安基準第 29 条（窓ガラス）により定められています。
- ◆フロントガラスの上部 20% の範囲内に取り付けてください。
- ◆運転や視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ◆エアバッグの動作を妨げる場所に取り付けや配線をしないでください。
- ◆検査標章などの上に取り付けしないでください。
- ◆鮮明な動画を記録するため、できるだけカメラレンズがワイパーの拭き取り範囲内に収まるように取り付けてください。
- ◆テレビや ETC 等のアンテナ付近に取り付けしないでください。
- ◆本機の近くに GPS 機能を有する製品や VICS 受信機などを取り付けしないでください。正常に動作しない恐れがあります。
- ◆衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等が設置されている場合、車両メーカーが指定する禁止エリアに取付や配線をしないでください。

◆本体のダストカバーを外します。




◆本体にオプションカメラをカチッと音がするまで差し込みます。

◆レンズを触らないよう注意し、オプションカメラの角度を調整してください。




リアガラスへの取り付け





- ◆運転や視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ◆鮮明な動画を記録するため、できるだけカメラレンズがワイパーの拭き取り範囲内に収まるように取り付けてください。
- ◆リアガラスが着色ガラスである場合やカーフィルムを貼っている場合、夜間の映像は特に見えにくくなります。
- ◆両面テープの接着面がリアガラスの電熱線に重ならない位置に取り付けしてください。
- ◆ラジオのアンテナ付近に取り付けしないでください。正常に動作しない恐れがあります。
- ◆カメラ接続コードはテレビやETC等のコードと一緒に束ねないように配線してください。

- ◆オプションカメラをカメラブラケットの溝に合わせて、カチッと音がするまで差し込みます。
- ◆取り付け場所の汚れ（ごみ、ほこり、油分）などを取り除いてください。
- ◆両面テープ接着面の保護シートをはがし、フロントガラスの事前に決めた位置に軽く当て、位置を調整します。
- ◆位置が決まったら、両面テープ接着面をしっかり押して、フロントガラスに固定します。
※両面テープ接着面に空気が入らないように注意して貼り付けてください。
- ◆レンズを触らないように注意してカメラ角度を調整します。



- ◆カメラ接続コードを使用して、本体とオプションカメラを接続します。
- ◆カメラ接続コードはテレビやETC等のコードと一緒に束ねないように配線してください。



保証書

品名

DVR-4161 オプションカメラ

型番

DVR-RC8M-01

保証期間（お買い上げ日）

年 月 日より

1 年間

〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木1-14-9
東海クラリオン株式会社 Tel 052-331-4461

お買い上げ日・お客様名・販売店名の記入の無い場合は無効となりますので必ずご記入ください。

本書は、本書記載事項内容で無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ご住所

お名前

様

電話番号

住所/店名

お客様

販売店

- 取扱説明書の内容に従った正常な使用状況で故障した場合には保証期間内に於いて、お買い上げの販売店又は弊社修理相談窓口が無償修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、本保証書をご提示ください。また、出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。尚離島及び離島に準する遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
 - 保証期間内でも、次の場合には有償修理となりますので、あらかじめご了承ください。
 - ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障又は損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障又は損傷
 - 火災、煖害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害等による故障または損傷
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名など、所定事項の記入がない場合、又は記載字句を書換えられた場合
 - 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合
 - 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※本保証書は本書に明示した期間条件のもとに於いて無償修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は弊社修理相談窓口にお問合せください。